

Compact67 I/O Module

----CC-Link 系统手册





宜科 (天津) 电子有限公司

11/2016 Version 1.0



前言

1. 本手册适用范围:

适用于 ELCO 公司 CC-Link 协议的 Compact67 分布式 I/O 设备。 通过手册中的信息,您可以作为分布式 I/O 设备连接控制器(PLC、DCS 等) 运行 CC-Link 总线上的 Compact67 模块。

2. 所需基本知识:

本手册假定您具有电气及自动化工程领域的基础知识。 本手册基于发行时的有效数据描述各组件,新组件及参数调整会在新版手册 中更新。

3. 指南:

本手册介绍了 CC-Link 协议下 Compact67 分布式 I/O 设备的硬件及使用。涵盖范围包括:

- 安装与接线
- 调试与诊断
- 组件
- 订货数据
- 技术参数

4. 技术支持:

本手册尽可能全面的描述 Compact67 分布式 I/O 设备的产品特性及使用方法, 如有疑问或关于此产品的其它问题,请联系当地 ELCO 公司办事处,或拨打服 务热线 400-608-4005。 您还可以通过 ELCO 公司网站了解更多自动化产品: http://www.elco-holding.com.cn/

5. 责任免除:

我们已对手册中所述内容与硬件和软件的一致性做过检查。 但不排除存在偏差的可能性,无法保证所述内容与硬件和软件的完全一致。 数据参数按规定已进行了相关检测,必要的修改会在新版本中完善。



目录

前	言	2
1.	产品概述	5
	1.1 定义	5
	1.2 产品介绍	5
	1.3 特性	5
	1.4 产品型号列表	5
2.	技术参数	6
	2.1 硬件参数	6
	2.2 LED 指示功能	7
	2.3 常规系统布置图	8
3.	安装接线	9
	3.1 安装尺寸图	9
	3.2 安装位置和尺寸	10
	3.3 设置 CC-Link Spider67 网关地址和波特率	11
	3.4 Compact67 接线指导	12
	3.4.1 Compact67 保护性接地(PE)	12
	3.4.2 Compact67 供电电源连接	12
	3.4.3 Spider67 总线电缆连接	13
	3.4.4 Compact67 I/O 电缆连接	15
4.	组态调试	17
С	ompact67 CC-Link I/O Block – Classic M12	3 / 26



	4.1 配置文件安装	17
	4.2 信号地址分配	19
	4.3 模块启动流程	21
	4.4 模块组态实例	22
5.	报警诊断	26
	5.1 LED 故障指示灯	26



1. 产品概述

1.1 定义

Compact67 分布式 I/O 设备是紧凑型 CC-Link IO 设备,具有 IP67 防护等级。

1.2 产品介绍

标准型 Compact67 总线 I/O 为连接控制器并应用在恶劣现场环境下的现场总线 I/O 系统提供可靠、值得信赖的解决方案。

基于 60mm 宽的 IP67 防护外壳的 Compact67 模块可以标准化安装,并安全 可靠运行在水、灰尘和震动可能出现的恶劣工作环境。这些特点使得它们适用于 多种应用场合,例如物料输送系统、自动化装配系统等。

其他的功能包括支持多种信号的输入和输出,嵌入式的高亮 LED 诊断帮助维护人员更加容易的判断 I/O、模块和网络状态。

1.3 特性

- 紧凑的设计为机械设备直接安装节省空间
- 快速、可靠的接插件连接, MiniChange (7/8")、MicroChange (M12)
- 支持多种信号的输入和输出
- 可自由配置的 I/O 组合
- LED 状态指示
- 模块和通道的在线诊断

1.4 产品型号列表

序号	产品型号	描述
1		16 点 PNP 输入或无源触点
L	FCCL-1800P-10112	短路保护、诊断
		8 点 PNP 输入或无源触点
2	FCCL-0808P-M12	8 点有源输出
		短路保护、诊断
2		16 点 PNP 输入输出,可组态
5	FULL-100P-IVI12	短路保护、诊断
л		16 点 NPN 输入或无源触点
4	FCCL-1600IN-IM12	短路保护、诊断
		8 点 NPN 输入或无源触点
5	FCCL-0808N-M12	8 点有源输出
		短路保护、诊断
e		16 点 NPN 输入输出,可组态
σ		短路保护、诊断



2. 技术参数

2.1 硬件参数

而日	FCCL-1600P-M12	FCCL-0808P-M12	FCCL-16UP-M12
	FCCL-1600N-M12	FCCL-0808N-M12	FCCL-16UN-M12
输入点数	16	8	用户配置
输出点数	0	8	用户配置
Profinet 总线输入		D-Code M12(Male,针)	
Profinet 总线输出	D	-Code M12(Female,孔)	
I/O 输入输出	A	-Code M12(Female,孔)	
电源输入		7/8"(Male,针)	
电源输出		7/8"(Female,孔)	
正常 Mod/Input 电 压		24VDC (18~30V)	
正常 Output 电压		24VDC (18~30V)	
最大输出电流	N/A	每通道 2A,	模块共 8A
输出短路电流	N/A	每通道	20mA
最大开关频率	N/A	200	Hz
输出电压	N/A	供电电	玉-0.7V
输出类型	N/A	源型可	え 漏型
输入信号"0"		低电平: 0~5V	
输入信号"1"		高电平: 10~30V	
输入延时		0.5ms	
输入电流		6.4mA	
输入供电电流	保持电	包流 200mA,动作电流 4	00mA
正常输入电压		24VDC (10~30V)	
输入类型		PNP 或 NPN 型	
地址范围		1~125	
工作温度		-25 ℃ 70 ℃	
存储温度		-40 ℃85℃	
抗震等级		符合 IEC60068-2-6	
抗干扰 EMC		EN 61000-6-2	
防护等级		IP67	
工作寿命		100,000 小时	



2.2 LED 指示功能

通过模块自带的指示灯,可以清晰的标明模块的运行状态





2.3 常规系统布置图

下图通过一个实例标示出常规的 CC-Link 系统模块连接,由 24VDC 电源分别 给模块供电,CC-Link 网络通过级联的方式连接模块,其中较远的模块还可以使 用更多的中继器来拓展连接距离。





3. 安装接线

3.1 安装尺寸图





3.2 安装位置和尺寸

得益于 IP67 的高防护等级和优秀的抗震动及抗干扰能力, Compact67 产品 几乎可以安装于任何位置。

Compact67 模块采用统一的外形尺寸,下表显示了模块的安装尺寸:

	具体尺寸
安装宽度	60mm
安装高度	220mm
安装深度	39mm(无连接器)



3.3 设置 CC-Link Spider67 网关地址和波特率

CC-Link 地址指定了 CC-Link 从站在网络上的 Spider67 分布式 I/O 设备的地址, Spider67 的 CC-Link 地址设置需打开拨码开关的塑料防护盖方能设置,调整模块 的 CC-Link 地址需注意以下几点:

- 1) 地址设定由旋转编码决定, 需断电操作
- 2) 位于同一 CC-Link 网络内的从站地址具有唯一性,不可重复
- 3) 模块的拨码地址必须和组态工具中的模块设定地址一致
- 4) 地址设定范围: 1-64
- 5) 模块仅在模块上电启动时才会接受更改后的 CC-Link 地址

模块正面总共有三个旋转开关从左到右三个旋转为传送速率、站号开关×10、 站号开关×1,通过箭头指示标明当前数值。



例如 CC-Link 设定为波特率 10M,站号为 9 时如下图所示:

波特率设置:

0: 156Kbps	1: 625Kbps
2: 2.5Mbps	3: 5Mbps
4: 10Mbps	5~9: 传输速率设定错误
站号设定:	
1~64 站以内 :	站号(正常)
0 或 65 以上:	站号设定错误



3.4 Compact67 接线指导

请根据基本的电气规范进行连接操作,为了人身及设备安全,我们建议在进 行接线操作时断开供电电源。

3.4.1 Compact67 保护性接地(PE)

- 每个模块的上部均配有一个接地螺钉 PE
- 将模块连接到保护性接地可以将干扰电流释放到地下,并确保模块的安全性和 EMC 兼容性
- 务必确保与保护性接地的低阻抗连接

3.4.2 Compact67 供电电源连接

所有 Compact67 模块采用标准 24VDC 供电,输入电压范围 18~30VDC,使用标准 7/8"接插件形式连接。电源供电分为两部分:模块与输入信号电源 Ui(1L+、1M),输出负载电源 Uo(2L+、2M)。两路电源的正极 1L+和 2L+之间电隔离,公共点 1M 和 2M 之间内部连通。

1) 电源接入端连接器视图(公头, Male)



2) 电源接出端连接器视图(母头, Female)





3) 电源接口定义

接口端子号	接口功能	电源电压
1	输出负载电源 2M	0V
2	模块与输入信号电源 1M	0V
3	保护地 PE	
4	模块与输入信号电源 1L+	24V
5	输出负载电源 2L+	24V

3.4.3 Spider67 总线电缆连接

支持 CC-Link 协议的 Spider67 网关通过标准的屏蔽电缆传输信号,使用 A-Code 型 M12 接插件形式连接。

2、 总线接入端 BUS In 连接器视图(母头, Female)



2) 总线接出端 BUS Out 连接器视图(母头, Female)





3) 总线接口定义

接口端子号	接口功能	电缆线色
1	SLD	屏蔽线
2	DB	白
3	DG	黄
4	DA	蓝



3.4.4 Compact67 I/O 电缆连接

所有 Compact67 模块 I/O 信号通过标准 5 针 M12 接插件形式连接,每个端口最多可以连接两个信号(输入或输出)。

1) 信号接收端 I/O 连接器视图(母头, Female)



2) 总线接口定义

接口端子号	接口功能	备注
1	信号供电电源 24V+	
2	信号输入 B	第2路信号
3	信号供电电源 GND	
4	信号输入 A	第1路信号
5	屏蔽接地 PE	

3) 接线实例

a) 双输入信号——即1个连接器接2个数字量输入信号,FCCL-1600P-M12、 FCCL-0808P-M12、FCCL-16UP-M12 三种型号产品均支持此形式连接。





b) 双输出信号——即1个连接器接2个数字量输出信号,FCCL-0808P-M12、 FCCL-16UP-M12两种型号产品支持此形式连接。



c) 输入和输出信号——即 1 个连接器接 1 个数字量输入加 1 个数字量输 出信号, FCCL-16UP-M12 这种型号产品支持此形式连接。





4. 组态调试

4.1 配置文件安装

PLC 编程软件使用 GX Works2 进行编写,对于软件使用首先是进行配置文件 导入,然后是工程文件建立并对网络组态进行设置。

\$P\$14.11 \$P\$11.11 \$P	
■ TELSOFT承列 GX Vorks2	🔳 🗗 🔀
: 王程 定) 编辑 定) 按索/替换 疗 种类/编译 定 视图 化 在线 ② 调试 ④ 诊断 ④ 工具 ① 每口 ④ 帮助 份	
; - 5 k =	
:	
· 教元件分配曲认	7 ×
起始(0号(B)	
简体中文	大写 数字

打开"工具"一点击"配置文件登录"



找到网关配置文件



配置文件登录		? 🗙
查找范围(I):	🔁 CSP 🗢 🗲 💽	. •
Recent 原面 現的文档 我的文档	□ 0x2319_SPCL-GW-001_1.0.0_en.cspp 0x2319_SPCL-GW-001_1.0.0_en.zip	
网上邻居	文件名 @): 0x2319_ELC0-SPCL-GW-001_1.0.0_en.zip ▼ 文件类型 ①: 支持的所有的格式 ▼	登录 (B) 取消

选择 0x2319_FCCL-XXXX-M12_1.0.0_en.zip, 点击登录,

配置文件登录		<
(į)	已完成配置文件登录。	
	确定	

成功登录后出现如上提示。



4.2 信号地址分配

每个 Compact67 模块共有 8 个用于连接信号的接插件(Con0~Con7),每个 接插件内有 5 根插针连接(Pin1~Pin5)。下面将分型号列表显示了每个接插件的 信号状态和 CC-Link 总线传输字节的对应关系。

字节数	位数	对应接插件	举例
	Bit 0	Con0.Pin4	X100
	Bit 1	Con0.Pin2	X101
lin in it	Bit 2	Con1.Pin4	X102
Input	Bit 3	Con1.Pin2	X103
Duto O	Bit 4	Con2.Pin4	X104
Byte 0	Bit 5	Con2.Pin2	X105
	Bit 6	Con3.Pin4	X106
	Bit 7	Con3.Pin2	X107
	Bit 0	Con4.Pin4	X108
	Bit 1	Con4.Pin2	X109
Input	Bit 2	Con5.Pin4	X10A
	Bit 3	Con5.Pin2	X10B
Duto 1	Bit 4	Con6.Pin4	X10C
Byte I	Bit 5	Con6.Pin2	X10D
	Bit 6	Con7.Pin4	X10E
	Bit 7	Con7.Pin2	X10F

1) 16 点纯输入模块 FCCL-1600P-M12、FCCL-1600N-M12

2) 8 点输入 8 点输出模块 FCCL-0808P-M12、FCCL-0808N-M12

字节数	位数	对应接插件	举例
	Bit 0	Con0.Pin4	X100
	Bit 1	Con0.Pin2	X101
lagut	Bit 2	Con1.Pin4	X102
input	Bit 3	Con1.Pin2	X103
Byte O	Bit 4	Con2.Pin4	X104
Byle U	Bit 5	Con2.Pin2	X105
	Bit 6	Con3.Pin4	X106
	Bit 7	Con3.Pin2	X107
	Bit 0	Con4.Pin4	Y100
	Bit 1	Con4.Pin2	Y101
Output	Bit 2	Con5.Pin4	Y102
	Bit 3	Con5.Pin2	Y103
Byte O	Bit 4	Con6.Pin4	Y104
Byte U	Bit 5	Con6.Pin2	Y105
	Bit 6	Con7.Pin4	Y106
	Bit 7	Con7.Pin2	Y107



3)16 点输入输出可配置模块 FCCL-16UP-M12、FCCL-16UN-M12

字节数	位数	对应接插件	举例
	Dit O	Con0 Din4	X100
	BILU	CONU.PIN4	Y100
	Ri+ 1	Con() Pin?	X101
		CONU.FINZ	Y101
	Bit 2	Con1 Pin4	X102
	517 2		Y102
Input/Output	Bit 3	Con1.Pin2	X103
			Y103
Byte 0	Bit 4	Con2 Pin4	X104
by te o			Y104
	Bit 5	Con2.Pin2	X105
			Y105
	Bit 6	Con3.Pin4	X106
			Y106
	Bit 7	Con3.Pin2	X107
			Y107
	Bit 0	Con4.Pin4	X108
			Y108
	Bit 1	Con4.Pin2	X109
			¥109
	Bit 2	Con5.Pin4	X10A
			Y10A
Input/Output	Bit 3	Con5.Pin2	X10B V10B
			X10C
Byte 1	Bit 4	Con6.Pin4	¥10C
			X10D
	Bit 5	Con6.Pin2	Y10D
			X10E
	Bit 6	Con7.Pin4	Y10E
		0 0	X10F
	Bit 7	Con7.Pin2	Y10F



4.3 模块启动流程

上电启动 Compact67 分布式 I/O 模块之前,请确认系统以满足以下要求:

- Compact67 模块已完成电源、总线和信号接线
- 模块的设备地址已通过软件设定完毕
- 在软件中已组态 Compact67 模块并下载到控制器中
- 模块所连接的控制器已接通电源并启动完毕

启动 Compact67 模块流程图:





4.4 模块组态实例

本节通过一个组态连接的实际操作流程,让用户全面了解 Compact67 分布式 I/O 系统的实际使用。本例采用 ELCO 公司的 Compact67 系列作为 CC-Link 从站 连接三菱公司的 CC-Link 控制器 Q02UCPU 及 QJ61BT11N,默认已完成所有的供电 及总线连接。

我们通过图片形式表明具体的软件组态调试流程。

1) 创建一个新的工程

湖武 ① 谷斯 ① 工具 ① 窗口 ④ 帮助 ④ 岡 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 回 ○ ● 庄 庄 四 点 四 点 四 点 新建工程 「前車工程 「使用标签① ●C(系列(S): ●C((2)) ●C((2)) ●C((2)) ●C((2)) ●((2))
新建工程 「 推工程 「 使用标签し P(C系列(S): 「 の 「 の の の の の の の の の の の の の
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 取消 PLC系列(S): CPU/(2種=====)
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ 原(用标签(L) 取消
新建工程 工程类型(2): 商単工程 PLC系列(5):
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ DLC系列(S): □
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ 取消 PLC系列(S):
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ 取消 PLC系列(S):
新建工程 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ 取消 PLC系列(S):
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 マ 原用标签(L) 取消 PLC系列(S): マ
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ D 使用标签(L) PLC系列(S): □
新建工程 ズ 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ DLC系列(S): □
新建工程 承 工程类型(P): 确定 简单工程 ▼ D 取消 PLC系列(S): □
工程类型(P): 简单工程 「使用标签(L) PLC系列(S):
简单工程
□ 使用标签(L)
PLC系列(S):
PLC类型(T):
程序语言(6):
166772 径



2) CCLINK 网络参数设置

CCLINK 参数设置使用软件参数一栏内的 CC-Link 进行设置,

gcC-Link (数法 密口中) 00000 次 小 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	设置站信息 2 ▼ ▼ ▼	3	4
0000 本 本 本 4 × 100 × 100 × 100 0100 0200	2	3 • • • • •	4
	* * *	* * *	
法 本力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	¥ * *	* * *	
▼ 本力 ・ 4 ×100 ×100 ×100 D100 D200	* *	• • •	
zŋ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• •	
4 X100 Y100 D100 D200	•		
4 X100 Y100 D100 D200			
X100 Y100 D100 D200			
Y100 D100 D200			
D100 D200			
D200			
		1	
580			
300			
340			
3			
1			
-	•	•	
-	-	· ·	
0			
置设置			
置			
	S80 SW0 3 1 ↓ ↓ ↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S80 SW0 3 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	

如上图所示,其中模块块数选择 1,起始 I/O 号:0000;类型:主站;模式设置: 远程网络(Ver.1 模式);总连接台数按实际所接入的从站数量进行填写,此处填 写 1;远程输入(RX):X100;远程输出(RY):Y100;远程寄存器(RWr):D100; 远程寄存器(RWw):D200;特殊继电器(SB):SB0;特殊寄存器(SW):SW0; 重试次数:3;自动恢复台数:1;其它无需改动; 点击"站信息"





st\work2\一致性测试程序.gxw						
E线 @) 调试 @) 诊断 @) 工具 (E) 窗口	1					
PLC读取 (B)						
PIC写人(W)						
	5元(元	/ 有)			
「「「「「「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、」、」、「」、「	470(70					
正: 编辑中的数据 参数 + 程序 (P) ::	全选(A)	取消全)	选 <u>(N</u>)]	لي ت	违项 ▼ 容量显示(Z)
	标题	对象	详细	更新时间	对象存储器	容量 🔨
					程序存储器/软元	
□ □ □ □ 0.000 2000 2000 2000 2000 2000 2					程序存储器/软元	2851 字节
□□		✓ ✓	详细	2015/03/05 13:59:32		2452 字节
		✓		2015/03/05 13:59:30		1012 字节
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				2015/04/16 13:39:45		
				2015/03/24 09:49:47		~
必须设置(未设置 / 已设置) 必要时设置(未设置 / 已设置) 写入容量 6,316字节						
		HEL.SOF	T应用	程序	×	
执行远程STOP后,是否执行PLC写入?						
"以形控制将增止。 请确认安全后再执行。						
是① 否砚						
选择 "参数+程序",点击 "执行"						
TELSOFT应用程序						
参数已存在。 是否覆盖?						
选择"个部县"。下载宫武丘占	<u>士"子</u>	上闭"				
四开 王即定; 下铁兀风但品	Щ ブ	くい1				
此时组念巳元成。						
以上组态也可使用另一种方法进行,如下图所示,把"在 cc-link 配置窗口中						
设置站信息"挑勾						

模块块数 1 ▼ 块 空白:无设置 ▼ 在CC-Link配置窗口中设置站信息



CPU石がは国産	17世
扫描模式指定	■ 非同步
延迟时间设置	0
站信息设置	CC-Link配置设置
远程设备站初始设置	初始设置
中断设置	中断设置

之前的站信息变为 CC-Link 配置设备,点击打开,在右边模块一览表中找到 SPCL-GW-001,将其拖拽到网络中;

 ■ CC-Link设备(ELCO(Tianjin)electronics ■ ELCO-FCCL ■ FCCL-XX 									
▲	莫式设	置(M): [Ver.1模式 传送速	度(D): 156kbps ▼ 链接扫	苗时间(估算() ^{版本}	1):	10.50 ms		
▼		0/0	本站		J#X.444	H)UARX	D JISUBA (KIII		
	RD	1/1	FCCL-XXXX-M12	远程设备站	Ver.1	占用1站	1倍设置		
	•		III				+		
			站号1 						
本站 站号 Ver 总苑	90 主 1 接台道 致:1	三站 数:1							
		FC	CL-XXXX- M12						
		٠ (Þ		

然后再进行组态下载。下载方法与之前相同。



5. 报警诊断

5.1 LED 故障指示灯

通过 Spider67 分布式 I/O 模块上自带的 LED 指示灯,用户可以方便快速的判断出模块当前的工作状态。

	网主	キ LED 扌	旨示灯		会议	极冲亡法
U _{MOD}	U _{SP}	SD	RD	MOD		肝伏力伝
4 T					网关模块电源电压低于	投本措持中海
٤L		_	_	_	18V	位旦陕伏屯你
	41				信号模块负载电源电压	松本雄田中酒
_	£L.	_	_	_	低于 18V	巡 旦
					I/O 口有短路或过载	检查传感器或者负载
				4T	扩展模块实际配置与组	投本组大配罢
_	_	_	_	£L	态不符	<u> </u>
					其他模块故障	联系技术支持
					模块和辅助电源正常,	检查 CC-Link 线缆
绿	绿	灭	灭	红	但未能与 CC-Link 主站	检查 CC-Link 地址设置
					建立正常通讯	检查从站配置
绿	绿	绿	绿	绿	模块就绪	-

4	模块 LED 指示灯		ľ	金 议	网油士计
ADD _{In}	ADD _{Out}	Link	MOD	ЦХ	胖伏刀伍
红	红	-	-	扩展模块内部地址分配错误	给网关重新上电
		47		扩展模块连接错误	检查扩展电缆连接
	¥L.	_	扩展模块正在与网关配置通讯	等待恢复	
				I/O 口有短路或过载	检查传感器或者负载
_		—	红	扩展模块实际配置与组态不符	检查组态配置
			其他模块故障	联系技术支持	
绿	绿	绿	绿	模块就绪	-