

DeviceNet 总线附件——诊断T型分支

- Mini-Change T型分支
- 带状态显示指示灯



诊断T型分支

左侧连接 针座 示意图		右侧连接 孔座 示意图		分支连接 孔座 示意图			
	FIG	标准干线诊断T型分支					
针 (左) 孔 (右)	1	DN3020PM-1					
右侧连接 孔座 示意图		左侧连接 针座 示意图		分支连接 孔座 示意图			
	FIG	标准干线诊断T型分支					
	1	DN3020PM-3					
左侧连接 针座 示意图		右侧连接 孔座 示意图					
	FIG	在线电源诊断适配器					
针 (左) 孔 (右)	2	115011A-PM-1					
左侧连接 针座 示意图		右侧连接 孔座 示意图		分支连接 孔座 示意图			
	FIG	在线电源诊断适配器					
针 (左) 孔 (右)	2	115011A-PM-3					

尺寸图

FIG 1
诊断T型头





FIG 2
诊断适配器



诊断T型分支

代码	LED状态	状态描述
OK	GREEN	正常
HI	RED	过压
LO	BLUE	欠压
HI	FLASHING RED	浪涌/前24小时内
LO	FLASHING BLUE	欠压/前24小时内
AC	FLASHING YELLOW	电源故障/前24小时内